

La protección anti-arco de 12V protege la electrónica interna del vehículo al absorber las sobretensiones durante las operaciones de soldadura o intervenciones sobre el vehículo.

## SIMPLE DE UTILIZACIÓN

Se conecta al + y - de la batería del vehículo.

## FUNCIONAMIENTO

### LED verde encendido:

Funcionamiento normal, la protección está activa.

### LED rojo encendido + alerta sonora:

La protección anti-arco acaba de absorber una sobretensión demasiado importante y el vehículo ya no está protegido. Es necesario reemplazar la protección anti-arco para volver a tener una protección contra las sobretensiones.

